

Barra caja armario



Referencia: 70500
EAN-13: 8435584420821
Marca: FUN AND GO

Medidas (en cm): 50

- Protección y organización: La barra integrada permite colgar las prendas, lo que protege la ropa de arrugas y deformaciones, manteniéndola organizada durante el transporte.
- Facilidad de uso: Estas cajas son fáciles de montar y utilizar, permitiendo a los usuarios colgar sus prendas rápidamente y sin complicaciones.
- Ahorro de tiempo: El usuario puede trasladar la ropa directamente desde el armario a la caja sin necesidad de doblar y volver a colgar las prendas al llegar a su destino.
- Conservación de la ropa: Al mantener las prendas colgadas, se evita el riesgo de que se arruguen o sufren daños, garantizando que lleguen en perfecto estado.

8 435584 420821 >

Descripción general

La barra para caja armario de cartón para mudanza es un producto diseñado específicamente para facilitar el transporte y almacenamiento de prendas colgadas en perchas durante una mudanza.

Esta caja de cartón resistente incorpora una barra de plástico robusto que permite colgar la ropa directamente en perchas, manteniendo las prendas en posición vertical y evitando que se arruguen o deformen.

La caja armario es ideal para transportar ropa de forma ordenada y segura, asegurando que los artículos lleguen a su destino en las mejores condiciones posibles.

La estructura de estas cajas está pensada para soportar el peso de la ropa colgada, ofreciendo una solución práctica y eficiente para quienes buscan mantener su vestuario impecable durante una mudanza.

Además, su diseño suele incluir asas reforzadas para facilitar su manipulación y transporte. Las cajas armario para mudanza son una excelente opción para mudanzas domésticas y comerciales, proporcionando una alternativa superior a las cajas de cartón tradicionales.

Recomendaciones de uso:

Seleccionar las prendas adecuadas: Elija las prendas que mejor se beneficien de ser transportadas colgadas, como trajes, vestidos, abrigos y ropa delicada.

No sobrecargar la caja: Aunque estas cajas están diseñadas para soportar peso, no las sobrecargue para evitar dañar la estructura y facilitar el transporte.

Utilizar perchas resistentes: Use perchas de buena calidad que no se dobrén bajo el peso de la ropa, asegurando que las prendas se mantengan en su lugar.

Cerrar bien la caja: Asegúrese de cerrar y sellar la caja correctamente para evitar que la ropa se caiga o se ensucie durante la mudanza.

Etiquetar las cajas: Marque las cajas con el contenido y la habitación a la que pertenecen para facilitar el desempaque y organización en el nuevo hogar.

Recomendaciones de mantenimiento:

Revisar la barra regularmente: Antes de cada uso, asegúrese de que la barra esté firmemente fijada y no presente signos de desgaste o daño.

Almacenar en un lugar seco: Guarde las cajas en un lugar seco y limpio cuando no estén en uso para evitar daños por humedad o moho.

No exponer a peso excesivo: No utilice las cajas para almacenar artículos pesados que no sean prendas de vestir, para evitar deformaciones o roturas en la estructura del cartón.

Características

Medidas (en cm)	50
Tipo de enganche	Presion
Resistencia a la deformación	Si
Facilidad de montaje	Si
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si

Acabados

Color	Negro
Material	Plastico

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	50
---------------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	granel