


8 435310 190349 >

Caja telescópica

Referencia: 20120
EAN-13: 8435310190349
Marca: FUN AND GO

Medidas (en cm): 15x15x100/190

- Flexibilidad de uso: Gracias a su diseño telescopico, estas cajas permiten ajustar su longitud según las necesidades específicas del producto que se va a enviar. Esto reduce la necesidad de mantener múltiples tamaños de cajas en inventario.
- Protección del contenido: Al poder ajustarse exactamente a la longitud del objeto, las cajas telescopicas minimizan el movimiento del contenido dentro de la caja, reduciendo así el riesgo de daños durante el transporte.
- Reducción de costos: Al utilizar una única caja ajustable para diversos tamaños de productos, se reducen los costos de almacenamiento y compra de embalajes de múltiples tamaños.
- Ahorro de tiempo: La facilidad de uso de estas cajas permite un empaquetado más rápido y eficiente, mejorando los tiempos de procesamiento y envío.

Descripción general

Las cajas de cartón telescopicas de longitud regulable son la solución perfecta para el envío de productos que tienen una longitud extraordinaria y requieren un embalaje adaptable.

Estas cajas están diseñadas para ofrecer una máxima flexibilidad y protección durante el transporte.

Se componen de dos partes: una base y una tapa, que permiten ajustar la longitud de la caja desde los 100 cm hasta los 190 cm, asegurando que el contenido esté siempre bien protegido y ajustado a la medida necesaria.

Este tipo de embalaje es ideal para artículos como cortinas, estores, alfombras, y otros objetos alargados que necesitan un contenedor seguro y personalizado.

Su uso es extremadamente sencillo y eficiente, facilitando el proceso de empaquetado y envío sin complicaciones.

Caja de cartón de longitud regulable.

Las cajas de cartón telescopicas de longitud regulable, son ideales para enviar productos de largura extraordinaria en un embalaje adaptable.

Fáciles de usar.

Compuestas por base y tapa.

Adaptables desde los 100 cm hasta los 190 cm.

Ideal para cortinas, estores o alfombras.

Recomendaciones de uso

Antes de insertar el producto, asegúrese de ajustar la longitud de la caja a la medida exacta del objeto.

Utilice material de relleno adicional, como papel burbuja o espuma, para proporcionar mayor protección a productos frágiles.

Verifique que la tapa esté bien asegurada a la base para evitar que la caja se abra durante el transporte.

Rotule claramente la caja con la dirección de envío y cualquier instrucción especial de manejo.

Utilice cinta adhesiva resistente para sellar las uniones de la caja y garantizar que permanezca cerrada.

Recomendaciones de mantenimiento

Almacene las cajas en un lugar seco y fresco para evitar que la humedad debilite el cartón.

Evite colocar objetos pesados sobre las cajas vacías para prevenir deformaciones y daños estructurales.

Reutilice las cajas siempre que sea posible, pero inspecciónelas para asegurarse de que aún estén en buenas condiciones y no presenten desgastes o daños significativos antes de cada uso.

Características

Medidas (en cm)	15x15x100/190
Longitud regulable	Si
Resistencia a la deformación	Si
Función principal	Mudanza
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Facilidad de montaje	Si
Facilidad de identificación	Si

Acabados

Color	Marrón
Material	Cartón

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	100/190
Ancho artículo (cm)	15
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	granel