

Protector suelo barbacoa



Referencia: 10077
EAN-13: 8435310190769
Marca: FUN AND GO

8 435310 190769 >

- Alta resistencia y durabilidad: Gracias a su material geotextil, el protector de suelo para barbacoas es resistente a desgarros y perforaciones, garantizando una larga vida útil.
- Antideslizante: El soporte de film antideslizante evita que el protector se desplace, proporcionando estabilidad y seguridad durante su uso.
- Protección eficaz del suelo: Este protector ayuda a mantener limpio el área de la barbacoa, evitando manchas permanentes y daños en el pavimento, lo que facilita la limpieza posterior.
- Tranquilidad y comodidad: Los usuarios pueden disfrutar de sus barbacoas sin preocuparse por los posibles daños y manchas que puedan causar al suelo, permitiéndoles centrarse en la preparación y disfrute de la comida.

Descripción general

El protector de suelo especial para barbacoas es un accesorio imprescindible para quienes disfrutan de cocinar al aire libre sin preocuparse por las manchas y daños en el pavimento.

Este protector está diseñado específicamente para evitar las salpicaduras y derrames comunes durante la preparación de alimentos en la barbacoa.

Fabricado en material geotextil (NO WOVEN), ofrece una estructura robusta y duradera.

Además, cuenta con un soporte de film antideslizante que asegura que el protector se mantenga en su lugar, incluso en superficies resbaladizas.

Con un gramaje de 180 gr/m², este protector es suficientemente grueso para proporcionar una excelente protección contra aceites, restos de carbón y otros residuos que pueden caer al suelo durante la barbacoa.

Protector de suelo especial para barbacoas

Protector de suelo y pavimentos especialmente pensado para evitar salpicaduras durante la barbacoa.

El protector de suelo barbacoa está fabricado en material Geotextil (NO WOVEN) con soporte de film antideslizante.

Protege de salpicaduras de aceite, restos de carbón, etc.

Gramaje: 180 gr/m²

Recomendaciones de uso:

Coloque el protector en una superficie plana y seca antes de iniciar la barbacoa para asegurar una cobertura adecuada.

Asegúrese de que el protector cubra toda el área de cocción para maximizar la protección contra salpicaduras y derrames.

Evite arrastrar objetos pesados o afilados sobre el protector para prevenir daños en el material.

Limpie cualquier residuo de alimentos o aceite que caiga sobre el protector lo antes posible para evitar acumulaciones difíciles de limpiar.

Guarde el protector en un lugar seco y protegido de la luz solar directa cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie el protector con agua y un detergente suave para eliminar cualquier residuo de aceite o alimentos.

Secado adecuado: Asegúrese de secar completamente el protector antes de guardarla para evitar el crecimiento de moho o bacterias.

Inspección periódica: Revise el protector regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño y reemplace si es necesario para mantener la eficacia de la protección.

Características

Medidas (en m ²)	4
Densidad (en gr/m ²)	180gr
Soporte	Film antideslizante
Protege	Salpicaduras de aceite, restos de carbón

Acabados

Color	Gris
Material	100% Fibras recicladas (60% algodón; 40% fibras sintéticas)

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	200
Ancho artículo (cm)	200

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00
Presentación	Rollo