

Kit para quitar lechada en paredes y suelos DREMEL 568



8 710364 082414 >

Referencia: 26150568JB

EAN-13: 8710364082414

Marca: Dremel

- Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión.
- Proyectos
- Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu multiherramienta Dremel y el kit para quitar lechada en paredes y suelos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo.
- Uso
- Retira la tapa de la punta de la multiherramienta Dremel, introduce y aprieta el accesorio que deseas, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad. Utiliza siempre ambas manos para desplazar la multiherramienta Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad

Descripción general

Descripción

Elimina la lechada de forma segura y eficaz utilizando tu multiherramienta Dremel y reduce el riesgo de dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales. El ángulo de 30° de las guías permite la eliminación precisa y controlada de la lechada. Las grandes ventanas de la guía ofrecen una excelente visibilidad de la línea de lechada para garantizar la precisión y la seguridad. 13 mm de ajuste de profundidad para garantizar un buen resultado con distintos tipos de líneas de lechada. Contenidos: 1 guía de eliminación de lechada y 1 accesorio de eliminación de lechada (569).

Destacado

Elimina la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión.

Proyectos

Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu multiherramienta Dremel y el kit para quitar lechada en paredes y suelos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo.

Uso

Retira la tapa de la punta de la multiherramienta Dremel, introduce y aprieta el accesorio que deseas, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad. Utiliza siempre ambas manos para desplazar la multiherramienta Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad.

Elimina la lechada de forma segura y rápida utilizando tu multiherramienta Dremel con un riesgo mínimo de astillar o dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales.

El ángulo fijo de 30° de las guías garantiza la eliminación precisa y controlada de la lechada.

No pierdas de vista la línea de lechada gracias a las grandes ventanas de la guía, que aportan seguridad y confianza.

Ajusta la profundidad hasta 13 mm para adaptarte a las distintas líneas de lechada.

Contenidos: 1 guía de eliminación de lechada y 1 accesorio de eliminación de lechada (569).

Incluye

Guía de corte angular

Broca de 1,6 mm para quitar lechada 569

Características

Longitud de trabajo: 19,0 mm

Longitud: 5 cm

Ancho: 5,5 cm

Profundidad: 7,5 cm

Características

Longitud de trabajo	19,0 mm
Longitud	5 cm
Ancho	5,5 cm
Profundidad	7,5 cm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	0.5
Ancho artículo (cm)	0.55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,30
Producto empaquetado: alto (cm)	6,30