



8 020089 989616 >

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL CAFETERAS,PLANCHAS CON ÁCIDO NATURAL EASY DESCALER - 500 ML

Referencia: 3MR500SP

EAN-13: 8020089989616

Marca: FAREN PRO

Presentación: botella 500 ml

- Versatilidad: Es compatible con una amplia gama de aparatos, lo que elimina la necesidad de comprar diferentes productos para cada tipo de electrodoméstico.
- Facilidad de uso: Gracias al tapón medidor incluido, se facilita la aplicación precisa del producto, lo que mejora la eficiencia del proceso de descalcificación.
- Mantenimiento del rendimiento del electrodoméstico: Al eliminar la cal, EASY DESCALER ayuda a mantener los electrodomésticos funcionando a su máxima eficiencia, prolongando su vida útil.
- Ahorro de energía: La eliminación de la acumulación de cal permite que los electrodomésticos operen de manera más eficiente, lo que puede resultar en un menor consumo de energía.

Descripción general

EASY DESCALER se puede utilizar para descalcificar cualquier máquina de café (monodosis, cartucho, grano, filtro, moka, etc.) y cualquier plancha de vapor (con o sin caldera externa) y mucho más. Con tapón medidor. Elimina completamente con toda seguridad la cal de los electrodomésticos.

HERVIDORES: Preparar una solución de agua con una dosis de producto y llenar el hervidor. Arrancar el dispositivo, permitiendo que la solución actúe durante 10-15 minutos. Retirar la solución y utilizar el hervidor dos veces solo con agua.

DUCHAS: Preparar una solución de agua con una dosis de producto. Sumergir la ducha de mano en la solución durante 10-15 minutos. Para utilizar con un pulverizador: verter la solución preparada con agua y una dosis de producto en un pulverizador. Pulverizar directamente sobre los orificios de salida de la ducha y esperar aprox. 1 minuto a que se elimine la cal.

MÁQUINAS DE CAFÉ: Llenar el tanque con agua y 1 dosis de producto (1 tapón). Colocar un recipiente grande debajo de la salida de café. Si la máquina tiene programa de descalcificación, utilizar, en caso contrario dejar salir la solución como si estuviera preparando café (sin usar vapor) hasta que el tanque esté completamente vacío. Llenar el tanque con agua limpia y utilizar la máquina nuevamente, hasta que se vacíe. Puede ser necesario repetir la operación 2 veces.

PLANCHAS DE VAPOR: Verter 1 dosis externa en una plancha fría. Dejar el producto (1 tapón) en el depósito de agua (o caldera) durante 10-15 minutos. Agregar medio vaso de agua en el tanque. Llevar la plancha a temperatura de vapor y dejar que todo el contenido se evapore sobre un trapo. Puede ser necesario repetir toda la operación 2 veces, o en casos especialmente importantes, duplicar la dosis de DESCALER.

RESISTENCIAS: Preparar una solución de agua con una dosis de producto. Sumergir la resistencia en la solución durante 10-15 minutos.

LAVAJILLAS – LAVADORAS: Añadir 1 o 2 dosis de producto en la bandeja del electrodoméstico. Programar un lavado en vacío con agua caliente (mínimo 50°C). Iniciar y esperar a que el electrodoméstico complete su programa.

Hervidores – Máquinas de Café – Planchas de Vapor – Resistencias – Duchas – Lavajillas – Lavadoras.

Características

Presentación	botella 500 ml
Aspecto	Líquido Incoloro
Composición	Mezcla de ácidos naturales.
Olor	Característico
Presión de Vapor	21,27 mm/Hg
Densidad Relativa	1,125 kg/l
Vida útil	2 años en su embalaje original sin abrir.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	0.9
Ancho artículo (cm)	0.5
Alto artículo (cm)	1.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: alto (cm)	1,70
Presentación	botella 500 ml

Clasificación

UNSPSC	· Equipos de Limpieza y Suministros / Suministros de aseo y limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección / Limpiadores de propósito general (47131805)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA (08090503)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-EASY-DESCALER-01.22
pdf	Ficha Seguridad EASY-DESCALER-msds-rev.9-ES