

Base inclinable MEDID para nivel laser

Referencia: 5110
EAN-13: 8421411016053
Marca: MEDID



A standard 1D barcode representing the number 8 421411 016053. The barcode is black on a white background and consists of vertical bars of varying widths.

- **Precisión Ajustable:** La capacidad de ajuste fino de la inclinación ofrece a los usuarios un control total sobre la nivelación, permitiendo ajustes precisos para cada proyecto.
 - **Durabilidad Excepcional:** El uso de acero de alta resistencia asegura una larga vida útil del producto, resistiendo a la corrosión y al desgaste incluso en los entornos más adversos.
 - **Resultados Confiables:** La precisión que ofrece esta base inclinable asegura que los resultados de cada medición sean consistentemente exactos, reduciendo la necesidad de retrabajos.
 - **Compatibilidad y Versatilidad:** Al ser compatible con trípodes estándar de 5/8", este producto ofrece flexibilidad para ser utilizado en una amplia gama de proyectos, maximizando así su utilidad.

Descripción general

La base inclinable para nivel láser con soporte de rosca para trípode de 5/8" es una herramienta indispensable para profesionales que buscan precisión y durabilidad en sus proyectos de construcción y topografía.

Este dispositivo, fabricado con acero de alta resistencia, está diseñado para soportar las condiciones más exigentes en cualquier lugar de trabajo.

Gracias a su base inclinable, permite a los usuarios ajustar y nivelar inclinaciones con una precisión milimétrica, garantizando mediciones exactas y resultados fiables en todo momento.

Base inclinable

Base ininteligible

Permite realizar inclinaciones con gran precisión

Recomendaciones de uso:

Recomendaciones de uso:
Antes de usar, asegúrate de que la base esté correctamente fijada al trípode para evitar movimientos involuntarios. Utiliza la función de inclinación para ajustar el nivel láser a la inclinación deseada, verificando siempre la precisión con un punto de referencia conocido.

Realiza calibraciones periódicas del nivel láser para mantener la precisión de las mediciones.

Evita exponer la base inclinable a impactos fuertes que puedan desajustar el mecanismo de inclinación.

Evita exponer la base inclinable a impactos fuertes que puedan desajustar el mecanismo de inclinación. Limpia regularmente la rosca y las partes móviles para asegurar un movimiento suave y preciso.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la base inclinable regularmente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y otros residuos que puedan acumularse.

Revisa periódicamente la rosca y el mecanismo de inclinación para asegurar que estén libres de obstrucciones y funcionen correctamente.

Aplica lubricante de calidad en las partes móviles al menos una vez al año para mantener la operatividad y proteger contra el desgaste.

Aschädle

Material Acers

Certificaciones

Garantía: 3 Años

Dimensiones

Largo artículo (cm)	16.5
Ancho artículo (cm)	14.5
Alto artículo (cm)	4.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00