



8 421411 024119 >

Juego de 2 cutters MEDID con hojas de recambio

Referencia: 634

EAN-13: 8421411024119

Marca: MEDID

- Versatilidad: La inclusión de dos tipos de cutters permite realizar tanto cortes gruesos como detallados, cubriendo un amplio rango de necesidades en un solo paquete.
- Conveniencia: Con estuches de cuchillas de recambio, este set asegura que siempre estés preparado para cualquier tarea, sin la necesidad de adquirir cuchillas adicionales a corto plazo.
- Eficiencia mejorada: La capacidad de cambiar rápidamente entre cuchillas de diferentes tamaños permite trabajar de manera más eficiente en proyectos variados.
- Ahorro a largo plazo: La durabilidad de los cutters, combinada con la provisión de cuchillas de recambio, significa un ahorro significativo al evitar la compra frecuente de herramientas de corte.

Descripción general

Este juego de 2 cutters con hojas de recambio es una herramienta esencial para aficionados y profesionales del bricolaje, manualidades, y trabajos de precisión.

El conjunto incluye un cutter bimaterial de 18 mm, diseñado para ofrecer un agarre cómodo y seguro gracias a su combinación de materiales, lo que mejora la precisión y reduce el riesgo de accidentes.

Acompañando a este, se encuentra un cutter de ABS de 9 mm, ligero pero resistente, ideal para cortes más finos y detallados.

El kit se completa con dos estuches de cuchillas de recambio, uno con 10 cuchillas de 18 mm y otro con 10 cuchillas de 9 mm, asegurando que siempre tendrás una hoja afilada a mano.

Juego de 2 cutters con hojas de recambio.

Incluye: un cutter bimaterial de 18 mm, un cutter

ABS de 9 mm, un estuche con 10 cuchillas de 18 mm y

un estuche con 10 cuchillas de 9 mm

Recomendaciones de Uso:

Siempre utilice equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, al utilizar los cutters.

Para cortes más precisos, utilice el cutter de 9 mm; para cortes más robustos o en materiales gruesos, prefiera el cutter de 18 mm.

Mantenga siempre el cutter perpendicular al material para asegurar un corte limpio y uniforme.

Al cambiar las cuchillas, asegúrese de que el mecanismo de bloqueo esté firmemente asegurado para prevenir accidentes.

Guarde los cutters y las cuchillas de recambio en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente los cutters con un paño seco para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Revise periódicamente el mecanismo de cambio de cuchillas para asegurarse de que funcione correctamente y no presente desgaste.

Almacene las cuchillas de recambio en sus estuches correspondientes para evitar el deterioro del filo y garantizar su durabilidad.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	13,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,40
Producto empaquetado: alto (cm)	22,10
Presentación	Blíster

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/10/2019