

## Cutter MEDID recarga automática 18 mm 8 cuchillas



8 421411 013489 >

Referencia: 908  
EAN-13: 8421411013489  
Marca: MEDID

- El sistema de auto freno aumenta la seguridad durante el uso, minimizando el riesgo de accidentes.
- 18 mm La recarga automática de cuchillas y el almacenamiento integrado en el mango proporcionan conveniencia y eficiencia, asegurando que las cuchillas afiladas estén siempre disponibles.
- La ergonomía y el diseño antideslizante del mango ofrecen un control superior y comodidad, lo que reduce la fatiga en usos prolongados.
- La facilidad de cambio de cuchillas y el acceso rápido a las cuchillas de recambio minimizan las interrupciones, mejorando la productividad.

### Descripción general

Este cutter con recarga automática está diseñado pensando en la eficiencia y la seguridad del usuario. Con un mango robusto fabricado en ABS y Elastollan, ofrece una experiencia de uso antideslizante, garantizando un agarre firme y seguro durante el corte.

Este diseño ergonómico minimiza la fatiga y aumenta la precisión en trabajos prolongados.

El cutter viene equipado con una cuchilla de 18 mm, conocida por su ultra afilado, lo que permite cortes limpios y precisos con menos esfuerzo.

La característica más destacada es su sistema de auto freno, que mejora la seguridad al evitar el deslizamiento de la cuchilla durante el uso, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.

Además, el cutter incluye un práctico almacenamiento en el mango para 8 hojas de recambio, asegurando que siempre tendrás una cuchilla afilada a mano cuando la necesites.

Esta funcionalidad de recarga automática hace que el cambio de cuchillas sea rápido y sin complicaciones, lo que ahorra tiempo y mantiene el flujo de trabajo.

Cutter con recarga automática con mango ABS y Elastollan antideslizante.

Equipado con una cuchilla, de 18 mm con ultra afilado.

Con sistema de auto freno.

Incluyen 8 hojas de recambio en el mango.

### Recomendaciones de uso:

Siempre utilice equipo de protección adecuado, como guantes de seguridad, al utilizar el cutter.

Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente bloqueada en su lugar antes de cada uso.

Almacene el cutter en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

Utilice una superficie de corte adecuada para proteger tanto la cuchilla como el área de trabajo.

Realice cortes con un movimiento firme y controlado para obtener los mejores resultados.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el mango y la cuchilla con un paño seco para evitar la acumulación de residuos.

Reemplace las cuchillas con regularidad para asegurar cortes limpios y eficientes.

Revise el mecanismo de recarga y el sistema de auto freno periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento.

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	16.5
Ancho artículo (cm)	2.3
Alto artículo (cm)	4.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1