



GRAPADORA CEVIK PRO GRAPA 80 6/16MM R80/16

Referencia: R80/16
 EAN-13: 8430019008902
 Marca: CEVIK PRO

- La amplia capacidad del cargador permite trabajar por períodos más largos sin interrupciones para recargar, optimizando el tiempo de trabajo.
- Su capacidad para operar a distintos niveles de presión de aire hace que sea adecuada para una variedad de aplicaciones y tipos de materiales, desde los más delicados hasta los más resistentes.
- Mayor productividad y eficiencia en el trabajo gracias a menos paradas para recargas y ajustes.
- Flexibilidad y adaptabilidad en diversos proyectos de tapicería y montaje, asegurando siempre un acabado de alta calidad.

Descripción general

La grapadora que utiliza grapas del tamaño 80, con longitudes que varían entre 6 y 16 mm, es una herramienta esencialmente diseñada para trabajos de tapicería, contra chapados y colocación de correas elásticas.

Este modelo particular se destaca por su capacidad para manejar un ancho de grapa de 12.8 mm y un grosor de 0.90x0.70 mm, lo que garantiza una inserción precisa y segura en una variedad de materiales.

Funciona con una presión de aire de 4-7 bar, lo que permite un rendimiento eficiente y constante bajo diversas condiciones de trabajo.

Incluye una maleta de plástico que facilita el transporte y la protección del equipo, ideal para profesionales que requieren desplazarse con sus herramientas.

La capacidad del cargador es de 120 grapas, lo que reduce la necesidad de recargas frecuentes durante sesiones de trabajo prolongadas.

Recomendaciones de uso:

Siempre verifica que el tamaño de las grapas cargadas coincida con las especificaciones del fabricante para evitar daños en la herramienta y en el material de trabajo.

Ajusta la presión de aire según el material con el que estés trabajando para evitar perforaciones excesivas o fijaciones inadecuadas.

Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, para prevenir lesiones durante el uso de la grapadora.

Realiza pruebas en un material de desecho antes de comenzar el trabajo final para asegurarte de que la configuración de la grapadora es la adecuada.

Mantén la grapadora limpia y libre de polvo para un rendimiento óptimo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrica regularmente las partes móviles de la grapadora para asegurar un funcionamiento suave y prevenir el desgaste.

Inspecciona y reemplaza las grapas dañadas o desgastadas para mantener una calidad de trabajo constante.

Guarda la grapadora en la maleta de plástico proporcionada para protegerla de daños físicos y acumulación de suciedad cuando no esté en uso.

Características

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Grapadora neumática |
| Presión máxima (en bar) | 7 |
| Galga | 21 |
| Uso del producto | Intensivo |
| Longitud de grapa (en mm) | 6-16 |
| Ancho de grapa (en mm) | 12.8 |

Acabados

| | |
|---------|-------|
| Color | Negro |
| Acabado | Mate |

Certificaciones

| | |
|----------|--------|
| Garantía | 2 Años |
|----------|--------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 21,10 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,50 |
| Presentación | Maletín |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Herramientas neumáticas / Clavadora de clavos neumática (27131506) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / GRAPADORAS (08040707) |