

Caja armario



8 435584 420487 >

Referencia: 80023
EAN-13: 8435584420487
Marca: FUN AND GO

Medidas (en cm): 50x50x120

- Protección y conservación: La caja armario de cartón ofrece una protección superior para las prendas, evitando que se arruguen, se ensucien o se dañen durante el transporte.
- Facilidad de uso: Gracias a su barra para colgar perchas, las prendas se pueden transferir directamente del armario a la caja sin necesidad de doblarlas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
- Comodidad y eficiencia: Facilita el proceso de mudanza, permitiendo que la ropa llegue a su destino en perfectas condiciones, lista para ser colgada nuevamente en el armario.
- Reducción de estrés: Al asegurar que las prendas no se arruinan, el usuario puede enfocarse en otros aspectos importantes de la mudanza, reduciendo la preocupación por el estado de la ropa.

Descripción general

La caja armario de cartón para mudanza es una solución práctica y eficiente diseñada específicamente para el transporte y almacenamiento de prendas de vestir.

Este tipo de caja se caracteriza por su estructura robusta y resistente, fabricada en cartón de alta calidad que garantiza la protección de las prendas durante el traslado.

La característica distintiva de esta caja es la barra interior, que permite colgar las perchas directamente dentro de la caja.

Esta función es ideal para transportar ropa de manera ordenada y sin riesgo de que se arrugue o deforme, manteniendo las prendas en excelente estado durante la mudanza.

El diseño de la caja armario facilita su montaje y uso, con instrucciones claras y precisas para su ensamblaje.

Además, su capacidad y tamaño están optimizados para contener una cantidad considerable de prendas, lo que reduce el número de cajas necesarias y, por lo tanto, simplifica la logística de la mudanza.

La caja también cuenta con asas reforzadas que permiten un manejo fácil y seguro, evitando daños tanto en la caja como en su contenido.

Caja armario de cartón para mudanza

Caja de cartón para mudanza diseñada para el transporte y almacenamiento de prendas colgadas en perchas gracias a la barra.

Facilitan el transporte de ropa en las mudanzas y evita que ésta se arrugue y deforme.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la caja esté bien ensamblada y que todas las pestañas estén correctamente colocadas para garantizar su estabilidad.

Utiliza perchas adecuadas que no se deformen bajo el peso de la ropa.

No sobrecargas la barra de colgado para evitar que se doble o se rompa.

Etiqueta la caja con el contenido y la habitación de destino para facilitar el desempaque.

Coloca las prendas más pesadas al fondo y las más ligeras arriba para equilibrar el peso.

Recomendaciones de mantenimiento:

Guardar en un lugar seco: Mantén la caja en un lugar seco y libre de humedad para evitar que el cartón se debilite o se dañe.

Revisar la integridad: Antes de cada uso, verifica que la caja no tenga daños estructurales, especialmente en las esquinas y la barra de colgado.

Limpieza adecuada: Si la caja se ensucia, límpiala con un paño seco o ligeramente húmedo y asegúrate de que se seque completamente antes de guardar o volver a usarla.

Características

Medidas (en cm)	50x50x120
Tipo de cierre	Solapas
Resistencia a la deformación	Si
Facilidad de montaje	Si
Reciclabilidad	Si
Plegable	Si
Capacidad de absorber golpes	Si
Reutilizable	Si

Acabados

Color	Marrón
Material	Cartón
Acabado	Marrón

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	50
Ancho artículo (cm)	50
Alto artículo (cm)	120

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	atado