

Mini marcador TRACER - cubo de 100pcs

Referencia: AMM100
EAN-13: 5060668272367
Marca: TRACER



- Portabilidad excepcional: El diseño compacto del marcador permite llevarlo en cualquier llavero o cordón, asegurando que siempre esté a mano cuando se necesite.
- Tinta de secado rápido: Su tinta especial evita manchas y corridas, permitiendo un secado casi instantáneo, ideal para superficies que requieren marcados rápidos.
- Versatilidad y conveniencia: Los usuarios pueden llevarlo consigo en cualquier lugar, asegurando que siempre tengan una herramienta de marcación a su disposición.
- Resultados profesionales: La tinta de secado rápido y la punta de precisión aseguran una escritura limpia y clara en una amplia variedad de superficies.

Descripción general

El mini marcador permanente es una herramienta compacta y versátil diseñada para llevarla a cualquier lugar con facilidad.

Su diseño ergonómico de solo 90 mm de largo lo convierte en un accesorio perfecto para usuarios en movimiento, ya que cabe fácilmente en llaveros o cordones, gracias a la compatibilidad integrada en la tapa.

Este marcador cuenta con una punta de bala que permite realizar trazos precisos de entre 1 a 2 mm de grosor, lo que lo hace ideal para marcar superficies con fines generales, como etiquetas, empaques o incluso proyectos creativos.

Su tinta de secado rápido asegura que los trazos no se corran, proporcionando un acabado limpio y profesional al instante.

Perfecto tanto para uso en la oficina, en el hogar o al aire libre, este mini marcador es el aliado perfecto para quienes buscan comodidad y funcionalidad en un solo producto.

Recomendaciones de uso:

Úsalo para marcar etiquetas en la oficina o en el hogar.

Es ideal para escribir en superficies como papel, cartón, plástico o metal.

Cuélgalo en un cordón o llavero para llevarlo contigo a todas partes, sin preocuparte de perderlo.

Empléalo para pequeños proyectos de bricolaje o manualidades que requieran precisión en los detalles.

Utilízalo para identificar tus pertenencias personales en viajes o actividades al aire libre.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacénalo siempre con la tapa bien colocada para evitar que la tinta se seque.

Evita dejarlo expuesto a temperaturas extremas o a la luz solar directa por períodos prolongados.

Limpia regularmente la punta con un paño seco para mantener su funcionalidad y evitar acumulaciones de tinta.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1