



Funda para baterías de tijera y de motosierra eléctricas / ECSE

Referencia: ECSEB1P
EAN-13: 8414299660661
Marca: Bellota

Material: Tela rígida

- Funda para la batería de la tijera o motosierra eléctricas inalámbricas.
- Tendrás a mano la batería para cuando necesites cambiarla y continuar la jornada de trabajo.
- Colgada del cinturón, siempre a mano.
- Material de nylon para un mantenimiento y limpieza cómodos.
- Además es rígida para evitar daños en la batería de repuesto.

Descripción general

Funda-cartuchera rígida para batería de herramienta eléctrica. Se cierra mediante un botón a presión para evitar la suciedad y posibles caídas, se acopla fácilmente al cinturón. Para la batería de la tijera y de la motosierra eléctrica EPR132P y EPR137P

Características

Material	Tela rígida
----------	-------------

Acabados

Color	Negro;Rojo
Material	Tela rígida
Acabado	Rugoso

Certificaciones

Garantía	De por vida
Certificación	-

Dimensiones

Largo artículo (cm)	12
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / JARDÍN / MAQUINARIA DE JARDÍN / TIJERAS
(08070211)
