



4 053423 240023 >

Accesorio de sistema GCT 30-42

Referencia: 1600A02GG1

EAN-13: 4053423240023

Marca: Bosch

- Arranque automático inalámbrico: arranca/detiene automáticamente el aspirador mientras te centras en el trabajo
- Sencilla e intuitiva: proceso de emparejamiento rápido y detección de la vibración fiable
- Extremadamente flexible: incluye tres cintas de goma para fijarla a una gran variedad de herramientas eléctricas a batería

Descripción general

Descripción

Accesorio de sistema GCT 30-42, Trabajar con un aspirador muchas veces significa que estás usando más de una herramienta. Por eso hemos diseñado el arranque automático para sincronizar de forma inalámbrica tus herramientas a batería y el aspirador y que puedan iniciarse y detenerse de forma automática al mismo tiempo. La terminal de arranque automático de la GCT 30-42 Professional incluye tres cintas de goma para que se pueda fijar fácilmente a una gran variedad de herramientas a batería. Empareja rápidamente la GCT 30-42 Professional con un enchufe externo de arranque automático (por ejemplo, el GCA 30-42 Professional) o con un aspirador conectado con solo pulsar un botón. Ahora ya estás listo para empezar. La terminal de arranque automático detectará vibraciones de la herramienta cuando esté en funcionamiento y arrancará y/o detendrá el aspirador por ti para que puedas centrarte en el trabajo. El arranque automático se encarga de poner en marcha el aspirador para que puedas centrarte en las aplicaciones de taladrado, cincelado, corte o lijado. Puedes utilizar el arranque automático cuando se necesite un aspirador para una herramienta a batería 3 bandas flexibles (1 600 A03 0F0); 1 pilas de botón de litio CR2032 de 3 V

Destacado

Arranque automático inalámbrico: arranca/detiene automáticamente el aspirador mientras te centras en el trabajo

Sencilla e intuitiva: proceso de emparejamiento rápido y detección de la vibración fiable

Extremadamente flexible: incluye tres cintas de goma para fijarla a una gran variedad de herramientas eléctricas a batería

La terminal de arranque automático inalámbrica se encarga de manejar automáticamente el aspirador

Incluye

3 bandas flexibles (1 600 A03 0F0)

1 pilas de botón de litio CR2032 de 3 V

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4.2
Ancho artículo (cm)	4.3
Alto artículo (cm)	1.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,30
Producto empaquetado: alto (cm)	15,10

Enlaces

pdf

[1600A02GG1-GCT-30-42-es-ES-o424979v21-160992A7U1-202306.pdf](#)