

BLISTER 3 BOQUILLAS TAS.007 + 3 BOQUILLAS TAS.052 AMBRO-SOL



¡ NOVEDAD ! hasta el 30/04/2026

Referencia: PB006.Fan
EAN-13: 8050038872652
Marca: AMBRO-SOL



- Ajustabilidad orientable: Permite dirigir la pulverización a áreas específicas, optimizando el uso del producto.
- Pulverización media y uniforme: Ofrece una distribución precisa que asegura acabados profesionales en todo momento.
- Reducción de desperdicios: La pulverización controlada minimiza el consumo innecesario de pintura o zinc.
- Versatilidad en aplicaciones: Ideal para trabajos detallados y superficies irregulares, aumentando la eficiencia.

Descripción general

La Boquilla paso medio orientable Blanco/Negro es una solución versátil diseñada para facilitar la aplicación precisa y uniforme de pinturas y productos a base de zinc.

Su diseño orientable permite ajustar la dirección de pulverización según las necesidades específicas del usuario, maximizando la cobertura y reduciendo el desperdicio.

La pulverización media y nebulizada asegura una distribución homogénea, ideal para acabados profesionales y aplicaciones industriales

Siendo compatible con una amplia gama de aerosoles.

Su construcción robusta garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo incluso en entornos exigentes.

5 Recomendaciones de uso:

Agite bien el aerosol antes de instalar la boquilla para asegurar una mezcla homogénea del producto.

Asegúrese de que la boquilla esté correctamente orientada hacia la superficie a tratar antes de comenzar.

Mantenga una distancia de pulverización de 20 a 30 cm para obtener resultados óptimos.

Pruebe la pulverización en una zona pequeña para ajustar el ángulo y la presión deseados.

Utilice la boquilla en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores.

3 Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie la boquilla después de cada uso con un solvente adecuado para evitar obstrucciones.

Guarde el aerosol con la boquilla orientada hacia arriba para evitar fugas o acumulación de residuos en la punta.

Inspeccione regularmente la boquilla para detectar daños o desgaste y reemplácela si es necesario.

Características

Numero de boquillas	6
Boquillas TAS007	3
Forma de salida TAS007	Nebulizado
Pulverización TAS007	Orientable
Cantidad de producto pulverizado TAS007	Abundante
Boquillas TAS052	3
Forma de salida TAS052	Nebulizado
Pulverización TAS052	Lineal
Cantidad de producto pulverizado TAS052	Abundante
Paso TAS052	Cono medio

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	6.00
Presentación	Blister